



Nový způsob ovládání EZS ústředny Power Neo z globální (společné) klávesnice

Klávesnice **v1.2** přinášení **nový** způsob ovládání zabezpečovacího systému.

V klidovém stavu se na globální klávesnici zobrazuje datum a čas, nebo:

**Přilož přívěšek
nebo vlož kód**

Po provedení autorizace (kódem, přívěškem) se zobrazí **stav jednotlivých bloků** v systému, ke kterým má uživatel **oprávnění**

**1 2 3 4 5
P P Z N !**

Stisknutím **čísla bloku** okamžitě dochází k jeho ovládání (zapnutí / vypnutí)

Pomocí **klávesy >** můžete nalistovat volby umožňující zapnutí a vypnutí **všech bloků** v systému. Stiskem klávesy ***** můžete provést zapnutí / vypnutí.

**(*) k zapnutí
Všechny bloky**

**(*) k vypnutí
Všechny bloky**



Tomkova 142 A, Hradec Králové
Tel.: 495 513 886, Fax: 495 513 882
Email: Tech@kelcom.cz

Pokud budete listovat dále (pomocí **klávesy >**), budou se zobrazovat názvy jednotlivých bloků a jejich stav. Stiskem klávesy * můžete provést zapnutí / vypnutí vybraného bloku.

(*) k zapnutí

Dům

P

Pokud chcete vstoupit do konkrétního bloku, můžete k tomu použít např. funkční klávesy nebo výše uvedeným postupem nalistovat volbu

(*) Vyber

Blok

Po stisku * nalistujte požadovaný blok a vyberte ho opět stiskem *

(*) Vyber

Dům

P

Poznámka: Klávesnice v1.2 neumožňuje zobrazovat stav bloků na globální klávesnici bez autorizace. Toto umožňovala pouze klávesnice verze 1.1. V případě potřeby lze do klávesnice nahrát starší firmware.



Tomkova 142 A, Hradec Králové

Tel.: 495 513 886, Fax: 495 513 882

Email: Tech@kelcom.cz

Přepínání mezi bloky pomocí funkčních kláves F1-F5

Zabezpečovací ústředna **v1.3** přinášení **nový** způsob přepínání mezi bloky pomocí funkčních kláves **F1-F5**.

Po stisknutí funkční klávesy na **2s** budete vyzváni provést autorizaci, pro ověření, že máte oprávnění zobrazit stav a ovládat požadovaný blok:

**Přilož přívěšek
nebo vlož kód**

Po provedení autorizace (kódem, přívěškem) se zobrazí **stav daného bloku**

**Připraven
k zapnutí**

Poznámka: Zabezpečovací ústředna v1.2 nevyžaduje provést autorizaci při přepínání mezi bloky pomocí funkčních kláves **F1-F5**. V případě potřeby lze do zabezpečovací ústředny nahrát starší firmware.



Tomkova 142 A, Hradec Králové
Tel.: 495 513 886, Fax: 495 513 882
Email: Tech@kelcom.cz