

## A. Nastavení monitoru

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu. Zvolte "Vlastnosti" (Properties) a změňte "Kvalitu barev" (Color Quality) na Nejvyšší (Highest) (32bit).

isplay P	ropertie	5			20
Themes	Desktop	Screen Saver	Appearance	Settings	
			29		
		_		0	
Display Default	Monitor on	Intel(R) 92915G	/GV/910GL E	xpress Chipset P	amily
Less	1280 bu 9	More Nore	Color qui Highest	ahy (32 bit)	Y
	read by a	on huma	Iroublesh	001 Ady	anced
			ок 🗌 🗌	Cancel	Apply

#### **B.** Instalace hardwaru

1. Připojte napájecí adaptér a IP kameru připojte k PC nebo do sítě použitím ethernetového kabelu.



## C. Přiřazení IP

- Pro přiřazení IP adresy IP KAMEŘE použijte "IP instalátor" (IP Installer).
   Software IP instalátoru je na přiloženém CD nebo na stránkách <u>www.kelcom.cz</u>.
- 2. IP instalátor podporuje dva jazyky.
  - a. IPInstallerCht.exe : čínská verze
  - b. IPInstallerEng.exe : anglická verze



 OS: Windows XP SP2 nebo vyšší verze. Pokud vyskočí následující okno "Bezpečnostní upozornění Windows" (Windows Security Alert), klikněte prosím na "Odblokovat" ("Unblock").

🖗 Wind	lows Security Alert
	To help protect your computer, Windows Firewall has blocked some features of this program.
7. Do you	want to keep blocking this program?
<sup>8.</sup> 🕐	Name: IPInstaller V2.1 Network Device Scan Publisher: Unknown
10.	
11. 12.	Keep Blocking Unblock Ask Me Later
13 <sub>Window</sub> 14Internet unblock 15.	Is Firewall has blocked this program from accepting connections from the or a network. If you recognize the program or trust the publisher, you can it. <u>When should I unblock a program?</u>
6	

4. Grafické uživatelské rozhraní IP instalátoru vypadá následovně (výchozí IP : 192.168.1.200).

Server Name	IP Address	_		104523		-
IP_Camera	192.168.001.200	Nane	1	IP_Ca	era	
		IP	192	168	1	20
		Netaask	255	255	255	0
		Gatevay	192	168	1	25
		DNS 1	168	95	1	1
		DNS 2	168	95	192	1
		Port1	1	B	0	
		MAC	00	OF: OD	00:21	:0F
	Search Device			C	Sub	nit
Fo Change Device Name, I	IP address, and Gateway:					
Select the device on the	left side.					

- 5. IP instalátor vyhledá všechny IP kamery připojené na LAN. Uživatel může opakovat vyhledávání kliknutím na "Vyhledat zařízení" (Search Device).
- Po kliknutí na IP kameru vypsanou v levé části okna IP instalátoru se v pravé části zobrazí konfigurace této kamery. Pokud jste parametry změnily, klikněte na "Potvrdit" (Submit).



Tím se změny v konfiguraci provedou a uloží. Poté stačí kliknout na "OK", aby se kamera zrestartovala.

IPInstaller	X
Rebooting,Plea	se wait
ОК	7

Ujistěte se prosím, že jsou IP adresa počítače a IP adresa kamery ve stejné podsíti.
 Stejná podsíť:

IP adresa kamery: **192.168.1**.200 IP adresa počítače: **192.168.1**.100 **Odlišné masky podsítě:** IP adresa kamery: **192.168.2**.200 IP adresa počítače: **192.168.1**.100

#### Změňte IP adresu počítače:

Ovládací panely (Control panel) -> Síťová připojení (Network connection) -> Vlastnosti připojení k místní síti (Local Area Connection Properties) -> Internetový protokol (Internet protocol) (TCP/IP) -> Vlastnosti (Properties)

Ujistěte se prosím, že vaše IP kamera a počítač jsou na stejné podsíti. Pokud tomu tak není, změňte odpovídajícím způsobem IP podsíť kamery nebo počítače.

Local Area Connection Properties 🛛 ? 🔀	Internet Protocol (TCP/IP) Properties	?
General Authentication Advanced	General	
Connect using:  Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethemet NIC  Configure	You can get IP settings assigned automatically if your nei this capability. Otherwise, you need to ask your network the appropriate IP settings.	twork supports administrator for
This connection uses the following items:	Use the following IP address:	
Client for Microsoft Networks      File and Printer Sharing for Microsoft Networks      GoS Packet Scheduler	IP address: 192 . 168 . 1 Subnet mask: 255 . 25	1 . 100 55 . 0
STInternet Protocol (TCP/IP)	Default gateway: 192 . 168 . 1	1 . 254
Install     Uninstall     Properties     Description	Obtain DNS server address automatically     O Use the following DNS server addresses:	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	Preferred DNS server:         192.168.1           Alternate DNS server:         168.95.15	· 2 92 . 1
Show icon in notification area when connected		Advanced
Close Cancel	OK	Cancel



- 8. Rychlý přístup k dálkovému sledování lze získat kliknutím levým tlačítkem myši na vybranou kameru uvedenou na "Seznamu zařízení" (Device list) v IP instalátoru. Otevře se prohlížeč Internet Explorer.
- 9. Zadejte do následujícího okna výchozí přihlašovací údaje **"Uživatelské jméno (User name): admin"** a **"Heslo (Password): admin"**.

Connect to 192	2.168.1.217	? 🛛
R		GR
IP Camera User name:	🛱 admin	~
Password:		
		Cancel

10. Pokud jsou uživatelské jméno a heslo správně zadány, zobrazí se následující webová stránka s obrazem z Vaší kamery.





# D. Tovární nastavení

- 1. Při ztrátě uživatelského jména, hesla či IP adresy postupujte podle následujících pokynů.
- 2. Nejprve odpojte napájecí adaptér. Poté stiskněte a přidržte níže zobrazené tlačítko (označené červenou šipkou) na zadní části krytu kamery.



- 3. Připojte zpět napájecí adaptér a neuvolňujte tlačítku, dokud se kamera plně nezrestartuje.
- 4. Restart IP kamery trvá cca 30 sekund.
- 5. Po dokončení restartu tlačítko uvolněte.
- 6. Zapojte kameru zpět s výchozí IP adresou (<u>http://192.168.1.200</u>), uživatelským jménem (admin) a heslem (admin).

**POZNÁMKA:** Tento návod obsahuje obecné informace vztahující se ke všem modelům kamer Hunt, u některých typů se mohou vyskytnout odlišnosti, např. pokud jde o typ nebo možnost použití karet.