

Tlačítkové hlásiče Numens 460-02

Tlačítka mají plastový element který umožňuje reset po aktivaci bez nutnosti výměny rozbitého skla. Při aktivaci se objeví varovný praporek který signalizuje aktivovaný hlásič a rozsvítí se červená LED. K resetu se používá speciální klíček, který je součástí každého balení. Klíček slouží i k otevření hlásiče při montáži a výměně. Doporučuje se použití průhledného krytu PS200 nebo STI6535.

Tlačítka jsou pouze pro povrchovou montáž



Vnitřní zapojení hlásiče

S alarmovým odporem a LED nebo se spínacím kontaktem

460-002

